



Tu i Teraz czyli **bezpłatne Kanały SMS** **w sieci Era**

instrukcja włączania kanałów w telefonach GSM





Tu i Teraz, czyli bezpłatne Kanały SMS

Tu i Teraz, czyli bezpłatne Kanały SMS, to nowa usługa w sieci Era, dzięki której Abonent otrzymuje bezpłatnie SMS-y. Ich treść zależy od wybranego kanału oraz od miejsca pobytu.

Korzystając z usługi, w zależności od wybranego kanału SMS-owego, otrzymasz wiadomości o wydarzeniach politycznych, kulturalnych i sportowych, dowcipy, informacje o nowościach w sieci Era, a także o specjalnych promocjach w okolicznych sklepach.

Aktualną listę kanałów znajdziesz w internecie pod adresem www.era.pl.

Życzymy miłego odbioru.

Instrukcja włączania kanałów

NOKIA	3
NOKIA 3210, 3310, 3330, 5110, 5210, 6110, 6150 8210, 8810, 8850	3
NOKIA 7110, 6210, 6250	3
NOKIA 9110	3
NOKIA 6310, 6510, 8310	3
ALCATEL	4
Alcatel Easy, Touch, Club, Max, Gum (db)	4
Alcatel Club, Club +	4
Alcatel View, Pocket	4
Alcatel 302	5
Alcatel 501	5
Alcatel OT 311 / 511	5
ERICSSON	6
Ericsson A1018s, T10s, T18s	6
Ericsson A2618s, A2628s	6
Ericsson T20e, T20s, T28s, T29s, R310s, R320s	6
Ericsson R380s	7
Ericsson T39m, T65, T68	7
SIEMENS	8
SIEMENS C25	8
SIEMENS C35i, C45, M35i, ME45, S35i, S45, SL45, MT50	8
SIEMENS S25	8
SIEMENS C30	9
SIEMENS A36	9
MOTOROLA	10
MOTOROLA V66	10
MOTOROLA m3888, m3688, T180, v3688, cd930	10
MOTOROLA v2288, T2288, T250, T260, v50	10
MOTOROLA L7089, P7389, v3690	10
PANASONIC	11
PANASONIC G520	11
PANASONIC GD90, GD50, GD30	11
PHILIPS	11
PHILIPS Savvy, Ozeo, Xenium	11
PHILIPS Fisio	11
SONY	12
SONY CMD C1	12
SONY CMD J5, CMD Z5	12



NOKIA

NOKIA 3210, 3310, 3330, 5110, 5210, 6110, 6150 8210, 8810, 8850

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wybierz menu *Wiadomości*. Następnie *Serwis informacyjny*, potem *Tematy*. Wybierz opcję *Dodaj temat*. W polu *Numer tematu* podaj numer danego kanału, a następnie podaj nazwę, pod jaką dany kanał ma być zapamiętany.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wybierz menu *Wiadomości*, następnie *Serwis Informacyjny* i opcję *Tak*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wybierz menu *Wiadomości*, następnie *Serwis informacyjny* i opcję *Nie*.

NOKIA 7110, 6210, 6250

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wybierz menu *Ustawienia*. Następnie *Ustawienia komunikacji*, potem *Serwis Informacyjny*. Wybierz opcję *Tak* lub *Wykaz tematów*, aby uaktywnić menu. Wybierz opcję *Tematy*, a następnie opcję *Dodaj*. W polu *Numer Tematu* podaj numer danego kanału, a następnie podaj nazwę, pod jaką dany kanał ma być zapamiętany.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wybierz menu *Ustawienia*, następnie *Ustawienia komunikacji*, potem *Serwis Informacyjny* i opcję *Tak*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wybierz menu *Ustawienia*, następnie *Ustawienia komunikacji*, potem *Serwis Informacyjny* i opcję *Nie*.

NOKIA 9110

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, w module komunikatora wybierz klawisz *SMS*, następnie *Settings*, potem *Info service topics*. Teraz wybierz *Change*, następnie *New*; pojawi się pole do wpisania nazwy i tematu.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, w module komunikatora wybierz klawisz *SMS*, następnie *Settings*, następnie *Receive info messages* oraz *Yes*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, w module komunikatora wybierz klawisz *SMS*, następnie *Settings*, następnie *Receive info messages* oraz *No*.

NOKIA 6310, 6510, 8310

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wybierz menu *Wiadomości*, a następnie *Wiadomości sieciowe*. Wybierz opcję *Tematy*, a następnie opcję *Dodaj*. W polu *Numer Tematu* podaj numer danego kanału, a następnie podaj nazwę, pod jaką dany kanał ma być zapamiętany.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wybierz menu *Wiadomości*, następnie *Wiadomości sieciowe* i opcję *Tak*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wybierz menu *Wiadomości*, następnie *Wiadomości sieciowe* i opcję *Nie*.



ALCATEL

Alcatel Easy, Touch, Club, Max, Gum (db)

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, przyciśnij *Klawisz Akceptacji*. Klawiszami z boku telefonu przejdź do opcji *Usługi* i zaakceptuj ją. Wybierz opcję *Sieci*, następnie *SMS CB*, a dalej *Lista CB*. Przyciśnij *Klawisz Akceptacji* i wybierz *Wprowadź*. W pozycji *Nowy kod* wpisz numer danego kanału i zaakceptuj go.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, przyciśnij *Klawisz Akceptacji*. Klawiszami z boku telefonu przejdź do opcji *Usługi* i zaakceptuj ją. Wybierz opcję *Sieci*, następnie *SMS CB*, a dalej *Odbiór* i opcję *Pełny*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, przyciśnij *Klawisz Akceptacji*. Klawiszami z boku telefonu przejdź do opcji *Usługi* i zaakceptuj ją. Wybierz opcję *Sieci*, następnie *SMS CB*, a dalej *Odbiór* i opcję *Żadna*.

Alcatel Club, Club +

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, przyciśnij klawisz *Menu*. Klawiszami z boku telefonu przejdź do opcji *Wiadomości* i zatwierdź wybór klawiszem *OK*. Wybierz opcję *Wiadomości komórkowe*, a następnie *Lista*; pojawi się lista uprzednio wprowadzonych kanałów. Przyciśnij klawisz *OK* i podaj numer kolejnego kanału. Wybór zatwierdź klawiszem *OK*.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, przyciśnij klawisz *Menu*. Klawiszami z boku telefonu przejdź do opcji *Wiadomości* i zatwierdź wybór klawiszem *OK*. Wybierz opcję *Wiadomości komórkowe*, następnie *Odebranie* i opcję *Pełne*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, przyciśnij klawisz *Menu*. Klawiszami z boku telefonu przejdź do opcji *Wiadomości* i zatwierdź wybór klawiszem *OK*. Wybierz opcję *Wiadomości komórkowe*, następnie *Odebranie* i opcję *Nie ma*.

Alcatel View, Pocket

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, przyciśnij *Klawisz Nawigacyjny*. W *Menu* wybierz *Usługi*. Następnie wybierz *Sieci*. Potem wybierz opcję *Wiadomość sieciowa*. W kolejnym menu wybierz *Kod wiadomości*. Wybierz opcję *Dodać kod*, a następnie *Klawiszem Nawigacyjnym* przejdź dalej; na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Kod Usługi?*. Wpisz numer danego kanału. Potwierdź klawiszem funkcyjnym.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, przyciśnij *Klawisz Nawigacyjny*. W *Menu* wybierz *Usługi*. Następnie wybierz *Sieci*. Potem wybierz opcję *Wiadomość sieciowa*. W kolejnym menu wybierz *Tryb odbioru*. Wybierz opcję *Pełna*. Potwierdź klawiszem funkcyjnym pod *OK*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, przyciśnij *Klawisz Nawigacyjny*. W *Menu* wybierz *Usługi*. Następnie wybierz *Sieci*. Potem wybierz opcję *Wiadomość sieciowa*. W kolejnym menu wybierz *Tryb odbioru*. Wybierz opcję *Brak odbioru*. Potwierdź klawiszem funkcyjnym pod *OK*.



Alcatel 302

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, przyciśnij klawisz nawigacyjny *OK*; każdy kolejny wybór zatwierdzaj *Klawiszem Akceptującym*. Wybierz opcję *Usługi*. Następnie wybierz *Sieci*. Potem *SMS CB*. W kolejnym menu wybierz opcję *Lista kodów CB*. Następnie *Dodaj*. W opcji *Wprowadź Nowy kod SMS CB* wprowadź numer danego kanału informacyjnego i zaakceptuj go. Potem wpisz nazwę kanału ponownie potwierdzając.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu przyciśnij klawisz nawigacyjny *OK*; każdy kolejny wybór zatwierdzaj *Klawiszem Akceptującym*. Wybierz opcję *Usługi*. Następnie wybierz *Sieci*. Potem *SMS CB*. W kolejnym menu wybierz opcję *Odbiór*. Wybierz *Pełny*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu przyciśnij klawisz nawigacyjny *OK*; każdy kolejny wybór zatwierdzaj *Klawiszem Akceptującym*. Wybierz opcję *Usługi*. Następnie wybierz *Sieci*. Potem *SMS CB*. W kolejnym menu wybierz opcję *Odbiór*. Wybierz *Żadna*.

Alcatel 501

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, w menu wybierz ikonę *Ustawienia*. Z dostępnych opcji wybierz *Usługi*, a potem *Sieć*. W kolejnym menu wybierz *SMS CB*. Następnie przesunij *Klawisz Nawigacyjny* w prawą stronę i przyciśnij symbol koperty. Gdy nie ma wprowadzonych żadnych kanałów, pojawi się komunikat *Lista jest pusta! Podaj Kod CB*. Należy przycisnąć klawisz *OK* i wprowadzić numer danego kanału.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, w *Menu* wybierz ikonę *Ustawienia*. Z dostępnych opcji wybierz *Usługi*, a potem *Sieć*. W kolejnym menu wybierz opcję *SMS CB*. W dostępnych opcjach zaznacz *Odbiór pełny* i zaakceptuj klawiszem *OK*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, w *Menu* wybierz ikonę *Ustawienia*. Z dostępnych opcji wybierz *Usługi*, a potem *Sieć*. W kolejnym menu wybierz opcję *SMS CB*. W dostępnych opcjach zaznacz *Żaden* i zaakceptuj klawiszem *OK*.

Alcatel OT 311 / 511

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wejdź do menu przyciskając klawisz nawigacyjny *OK*; każdy kolejny wybór zatwierdzaj *Klawiszem Akceptującym*. W menu wybierz *Ustawienia*. Z dostępnych opcji wybierz *Usługi*, a potem *Sieci*. W kolejnym menu wybierz *SMS CB*. Następnie wybierz opcję *Lista CB*; pojawi się komunikat *Utworzyć?*. Należy przycisnąć *Klawisz Akceptujący* i wprowadzić numer oraz nazwę danego kanału.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu przyciśnij klawisz nawigacyjny *OK*; każdy kolejny wybór zatwierdzaj *Klawiszem Akceptującym*. Wybierz opcję *Usługi*. Następnie wybierz *Sieci*. Potem *SMS CB*. W kolejnym menu wybierz opcję *Odbiór*. Wybierz *Pełny*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu przyciśnij klawisz nawigacyjny *OK*; każdy kolejny wybór zatwierdzaj *Klawiszem Akceptującym*. Wybierz opcję *Usługi*. Następnie wybierz *Sieci*. Potem *SMS CB*. W kolejnym menu wybierz opcję *Odbiór*. Wybierz *Brak*.



ERICSSON

Ericsson A1018s, T10s, T18s

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wybierz menu *Poczta* i potwierdź klawiszem *Yes*. Następnie wybierz *Opcje*. Potem *Informacje lokalne*. Zaznacz *Edycja listy*. Aby wprowadzić numer kanału, wciśnij *Yes*; zostanie wyświetlona opcja *Podaj nowy kod*. Wpisz numer danego kanału i potwierdź klawiszem *Yes*.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wybierz menu *Poczta* i potwierdź klawiszem *Yes*. Następnie wybierz *Opcje*. Potem *Informacje lokalne*. Zaznacz *Włączone*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wybierz menu *Poczta* i potwierdź klawiszem *Yes*. Następnie wybierz *Opcje*. Potem *Informacje lokalne*. Zaznacz *Wyłączone*.

Ericsson A2618s, A2628s

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wybierz menu *Wiadomości* i zaakceptuj klawiszem *Yes*. Następnie wybierz *Opcje*. Potem *Informacje lokalne*. Zaznacz *Edycja listy*. Aby wprowadzić numer kanału, wciśnij *Yes*; zostanie wyświetlony komunikat *Dodać nowe?*. Potwierdź wciskając klawisz *Yes*. Wpisz numer danego kanału i potwierdź klawiszem *Yes*.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wybierz menu *Wiadomości* i zaakceptuj klawiszem *Yes*. Następnie wybierz *Opcje*. Potem *Informacje lokalne*. Następnie wybierz *Odbiór wiadomości*. Wybierz opcję *Włączone*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wybierz menu *Wiadomości* i zaakceptuj klawiszem *Yes*. Następnie wybierz *Opcje*. Potem *Informacje lokalne*. Następnie wybierz *Odbiór wiadomości*. Wybierz opcję *Wyłączone*.

Ericsson T20e, T20s, T28s, T29s, R310s, R320s

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wybierz menu *Wiadomości* i zaakceptuj klawiszem *Yes*. Następnie wybierz *Opcje*. Potem *Informacje lokalne*. Wybierz *Edycja listy*, a następnie *Dodać?*. Wpisz numer danego kanału i potwierdź klawiszem.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wybierz menu *Wiadomości* i zaakceptuj klawiszem *Yes*. Następnie wybierz *Opcje*. Potem *Informacje lokalne*. Następnie wybierz *Odbiór wiadomości*. Wybierz opcję *Włączone*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wybierz menu *Wiadomości* i zaakceptuj klawiszem *Yes*. Następnie wybierz *Opcje*. Potem *Informacje lokalne*. Następnie wybierz *Odbiór wiadomości*. Wybierz opcję *Wyłączone*.



Ericsson R380s

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, otwórz klapkę i wybierz opcję *Dodatki*. Następnie wybierz opcję *System*. Potem wybierz *Preferencje*, a następnie *Obsługa wiadomości*. W kolejnym kroku wybierz *Kanale informacji lokalnych*. Z dostępnych opcji wybierz ikonę *Nowy Kanał* i wprowadź numer danego kanału informacyjnego.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, otwórz klapkę i wybierz opcję *Dodatki*. Następnie wybierz opcję *System*. Potem wybierz *Preferencje*, a następnie *Obsługa wiadomości*. W kolejnym kroku wybierz *Informacje lokalne*; pojawi się komunikat *Informacje lokalne włączone*. Wybierz *Tak*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, otwórz klapkę i wybierz opcję *Dodatki*. Następnie wybierz opcję *System*. Potem wybierz *Preferencje*, a następnie *Obsługa wiadomości*. W kolejnym kroku wybierz *Informacje lokalne*; pojawi się komunikat *Informacje lokalne włączone*. Wybierz *Nie*.

Ericsson T39m, T65, T68

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wybierz menu *Wiadomości* i zaakceptuj klawiszem *Yes*. Następnie wybierz *Opcje*. Potem *SMS*, a dalej *Informacje lokalne*. Zaznacz *Edytuj listę*. Aby wprowadzić numer kanału, wciśnij *Yes*; zostanie wyświetlony komunikat *Dodać nowe?*. Wpisz numer danego kanału i potwierdź klawiszem *Yes*.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wybierz menu *Wiadomości* i zaakceptuj klawiszem *Yes*. Następnie wybierz *Opcje*. Potem *SMS*, a dalej *Informacje lokalne*. Następnie wybierz *Odbiór wiadomości*. Wybierz opcję *Włączone*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wybierz menu *Wiadomości* i zaakceptuj klawiszem *Yes*. Następnie wybierz *Opcje*. Potem *SMS*, a dalej *Informacje lokalne*. Następnie wybierz *Odbiór wiadomości*. Wybierz opcję *Wyłączone*.



SIEMENS

SIEMENS C25

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wejdź do Menu. Wybierz opcję *Inne*. Wybierz *CB Ustawienia*. Wybierz *Tematy*. Wybierz *Dodaj nowy temat*; pojawi się lista kanałów. Wybierz *Zdefiniować nowy t...*; pojawia się: *Nr Id. Tematu*. Wpisz numer danego kanału i zaakceptuj *OK*.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wejdź do Menu. Wybierz opcję *Inne*. Wybierz *CB Ustawienia*; zostanie wyświetlone menu *Wiadomość CB*. Klawiszem funkcyjnym ustaw na *Włączone*.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wejdź do Menu. Wybierz opcję *Inne*. Wybierz *CB Ustawienia*; zostanie wyświetlone menu *Wiadomość CB*. Klawiszem funkcyjnym ustaw na *Wyłączone*.

SIEMENS C35i, C45, M35i, ME45, S35i, S45, SL45, MT50

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wejdź do Menu. Wybierz opcję *Wiadomości*. Wybierz *Kanały informacyjne*. Wybierz *Lista tematów*, a następnie *Nowy Kanał*; zostanie wyświetlony *<Temat ID>* oraz *<Nazwa>*. Wprowadź numer danego kanału oraz jego nazwę.

Aby włączyć / wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wejdź do Menu. Wybierz opcję *Wiadomości*. Wybierz *Kanały informacyjne*. Zaznacz / odznacz *Kanał*.

Aby wyłączyć / włączyć odbieranie wiadomości na danym kanale, uprzednio wprowadzonym do telefonu, wejdź do Menu. Wybierz opcję *Wiadomości*. Wybierz *Kanały informacyjne*. Wybierz *Lista tematów*, a następnie dany kanał. W menu wybierz *Wyłącz / Włącz kanał*.

SIEMENS S25

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wejdź do Menu. Wybierz opcję *Wiadomości*. Wybierz *Kanały inform*, a następnie *Wybierz temat*; Wciśnij klawisz wejścia do menu, po czym wybierz *Nowy wpis*; zostanie wyświetlony *<Numer ID kanału>*. Wprowadź numer danego kanału i zaakceptuj *OK*; pojawi się *<Nazwa>*. Wpisz nazwę kanału i zaakceptuj *OK*.

Aby włączyć / wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wejdź do Menu. Wybierz opcję *Wiadomości*. Wybierz *Kanały inform*. Zaznacz / odznacz *Odbiór CB*.

Aby wyłączyć / włączyć odbieranie wiadomości na danym kanale, uprzednio wprowadzonym do telefonu, wejdź do Menu. Wybierz opcję *Wiadomości*. Wybierz *Kanały inform*, potem *Wybierz temat*, a następnie dany kanał. W menu wybierz *Wył.*



SIEMENS C30

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wejdź do *Menu głównego*. Wybierz opcję *Ustawienia wiadomości*. Wybierz *Ustawienia komunikatów*. Wybierz *Kanał komunikatów*. Przejdź do wolnej pozycji, potwierdź klawiszem z zieloną kropką, a następnie wprowadź numer i nazwę danego kanału.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wejdź do *Menu głównego*. Wybierz opcję *Ustawienia wiadomości*. Wybierz *Włącz/wyłącz komunikatów*. Wybierz *Włączone*.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wejdź do *Menu głównego*. Wybierz opcję *Ustawienia wiadomości*. Wybierz *Włącz/wyłącz komunikatów*. Wybierz *Wyłączone*.

SIEMENS A36

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wejdź do *Menu*. Wybierz opcję *Wiadomości*. Wybierz *CB Ustawienia*. Wybierz *ID kanału*. Wybierz opcję *Zmień*; pojawia się pole do wpisania numeru kanału. Wprowadź numer danego kanału i zaakceptuj *OK*.

Aby włączyć / wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wejdź do *Menu*. Wybierz opcję *Wiadomości*. Wybierz *CB Ustawienia*; pojawia się *CB Wiadomości*. Wybierz *Zmień*.



MOTOROLA

MOTOROLA V66

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, Wejdź do *Menu*, wybierz *Wiadomości* i zatwierdź *WYBIERZ*. Następnie wciśnij klawisz *Menu*, wybierz *Ustawienia usług informacyjnych* i zatwierdź *WYBIERZ*. Wybierz *Kanale aktywne*, a następnie wybierz *Nowy kanał*. Wprowadź numer danego kanału a następnie zaakceptuj go.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wejdź do *Menu*. Wybierz *Wiadomości* i zatwierdź *WYBIERZ*. Następnie wciśnij klawisz *Menu* i wybierz *Ustawienia usług informacyjnych*. Zatwierdź *WYBIERZ*. Wybierz opcję *Usługa*. Wybierz *Wł*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wejdź do *Menu*. Wybierz *Wiadomości* i zatwierdź *WYBIERZ*. Następnie wciśnij klawisz *Menu* i wybierz *Ustawienia usług informacyjnych*. Zatwierdź *WYBIERZ*. Wybierz opcję *Usługa*. Wybierz *Wyl*.

MOTOROLA m3888, m3688, T180, v3688, cd930

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, w menu aparatu wybierz opcję *Komunikaty* i potwierdź wybór klawiszem *OK*. Następnie wybierz *Nadawanie komórkowe* i potwierdź wybór klawiszem *OK*. Zaznacz *Włączone* i potwierdź klawiszem *OK*; pojawi się komunikat: *Podaj kanał*. Wprowadź numer danego kanału i potwierdź klawiszem *OK*.

UWAGA! Aparat umożliwia ustawienie tylko jednego kanału. Wprowadzenie numeru powoduje uruchomienie odbioru wiadomości.

Aby wyłączyć odbiór wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, z menu aparatu wybierz opcję *Komunikaty* i potwierdź wybór klawiszem *OK*. Następnie wybierz *Nadawanie komórkowe* i potwierdź wybór klawiszem *OK*. Zaznacz *Wyłączone* i potwierdź klawiszem *OK*.

MOTOROLA v2288, T2288, T250, T260, v50

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, w menu aparatu wybierz opcję *Komunikaty*, a dalej *Komunikaty sieci*. Następnie wybierz *Lista kanałów*, a potem *Zmienić?*, pojawi się pole dla numeru kanału. Wprowadź numer danego kanału i potwierdź klawiszem *OK*.

Aby włączyć odbiór wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, w menu aparatu wybierz opcję *Komunikaty*, a dalej *Komunikaty sieci*. Następnie wybierz *Włączony* i potwierdź klawiszem *OK*.

Aby wyłączyć odbiór wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, w menu aparatu wybierz opcję *Komunikaty*, a dalej *Komunikaty sieci*. Następnie wybierz *Wyłączony* i potwierdź klawiszem *OK*.

MOTOROLA L7089, P7389, v3690

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, w menu aparatu wybierz opcję *Komunikaty*, a dalej *Nadawanie Komórkowe*. Następnie wybierz *Lista kanałów*, a potem Indeks kanałów. Wybierz jedną z pięciu opcji np.: 1. Po wybraniu opcji wybierz *Zmienić* i pojawi się *Podaj kanał*. Wprowadź odpowiedni numer kanału informacyjnego, a następnie zaakceptuj go.

Aby włączyć odbiór wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, w menu aparatu wybierz opcję *Komunikaty*, a dalej *Nadawanie komórkowe*. Następnie wybierz *Włączone*.

Aby wyłączyć odbiór wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, w menu aparatu wybierz opcję *Komunikaty*, a dalej *Nadawanie komórkowe*. Następnie wybierz *Wyłączone*.



PANASONIC

PANASONIC G520

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wybierz *Menu*. Wybierz opcję *Wiadomości*, wybór potwierdź klawiszem *Menu*. Wybierz opcję *Nadawanie*. Następnie wybierz *Tematy* i potwierdź klawiszem *Zaznacz*; na wyświetlaczu pojawią się nazwy wprowadzonych już serwisów. Wybierz opcję *Wstaw*; na wyświetlaczu pojawi się hasło *Indeks*. Przyciśnij *OK*. Wpisz numer danego kanału. Przyciśnij klawisz *OK*. Wybierz *Informacje* i przyciśnij *OK*. Wpisz numer danego kanału i przyciśnij klawisz *OK*.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wybierz *Menu*. Wybierz opcję *Wiadomości*, wybór potwierdź klawiszem *Menu*. Wybierz opcję *Nadawanie*. Zaznacz opcję *Odbiór* i potwierdź klawiszem *Włącz*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wybierz *Menu*. Wybierz opcję *Wiadomości*, wybór potwierdź klawiszem *Menu*. Wybierz opcję *Nadawanie*. Zaznacz opcję *Odbiór* i potwierdź klawiszem *Wyłącz*.

PANASONIC GD90, GD50, GD30

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wejdź do menu *Wiadomości*. Wybierz opcję *Nadawanie*. Następnie wybierz *Tematy*. Możesz dodać kanał wybierając *Dodać nowe?* lub usunąć już istniejący kanał klawiszem *C*.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wejdź do menu *Wiadomości*. Wybierz opcję *Nadawanie*. Zaznacz opcję *Odbiór* i potwierdź klawiszem *Włączone*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wejdź do menu *Wiadomości*. Wybierz opcję *Nadawanie*. Zaznacz opcję *Odbiór* i potwierdź klawiszem *Wyłączone*.

PHILIPS

PHILIPS Savvy, Ozeo, Xenium

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wejdź do Menu. Wybierz opcję *Wiadomości* i wybierz *Wiad. publ.* Następnie wybierz *Tematy*, a dalej *Nowe*. Wprowadź numer i nazwę danego kanału informacyjnego.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wejdź do Menu. Wybierz opcję *Wiadomości*, a następnie wybierz *Wiad. publ.* Potem wybierz *Odb. SMS CB* i potwierdź opcję *Włączone*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wejdź do Menu. Wybierz opcję *Wiadomości*, a następnie wybierz *Wiad. publ.* Potem wybierz *Odb. SMS CB* i potwierdź opcję *Wyłączone*.

PHILIPS Fisio

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wejdź do Menu. Wybierz opcję *Wiadomości* i wybierz *SMS Operat.* Następnie wybierz *Tematy*, a dalej *Nowe*. Wprowadź numer i nazwę danego kanału.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wejdź do Menu. Wybierz opcję *Wiadomości*, a następnie wybierz *Wiad. publ.* Potem wybierz *Odb. SMS CB* i potwierdź opcję *Włączone*.

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu, wejdź do Menu. Wybierz opcję *Wiadomości*, a następnie wybierz *Wiad. publ.* Potem wybierz *Odb. SMS CB* i potwierdź opcję *Wyłączone*.

SONY

SONY CMD C1

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wejdź do menu aparatu (wciśnij klawisz Jog Dial). Wejdź do opcji *Wiadomości* (wciśnij klawisz Jog Dial) i wybierz *Inform. lokalne* (wciśnij klawisz Jog Dial). Następnie wybierz *Wybierz kanał* (wciśnij klawisz Jog Dial), a dalej *Nowy kanał* (wciśnij klawisz Jog Dial). Wprowadź numer kanału i nazwę kanału.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu wejdź do menu aparatu (wciśnij klawisz Jog Dial). Wejdź do opcji *Wiadomości* (wciśnij klawisz Jog Dial) i wybierz *Inform. lokalne* (wciśnij klawisz Jog Dial). Następnie wybierz *Odbiór* (wciśnij klawisz Jog Dial), i potwierdź *Włącz* (wciśnij klawisz Jog Dial).

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu wejdź do menu aparatu (wciśnij klawisz Jog Dial). Wejdź do opcji *Wiadomości* (wciśnij klawisz Jog Dial) i wybierz *Inform. lokalne* (wciśnij klawisz Jog Dial). Następnie wybierz *Odbiór* (wciśnij klawisz Jog Dial), i potwierdź *Wyłącz* (wciśnij klawisz Jog Dial).

SONY CMD J5, CMD Z5

Jeśli chcesz uaktualnić listę dostępnych kanałów informacyjnych, wejdź do menu aparatu (wciśnij klawisz Jog Dial). Wejdź do opcji *Wiadomości* (potwierdź klawiszem Jog Dial) i wybierz *Inform. lokalne* (potwierdź klawiszem Jog Dial). Potem wybierz *Wybierz kanał* (potwierdź klawiszem Jog Dial), a następnie wybierz klawiszem Jog Dial kanał z zapisanych w telefonie lub skasuj klawiszem czerwonej słuchawki cyfry i wprowadź kod.

Aby włączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu wejdź do menu aparatu klawiszem Jog Dial. Wejdź do opcji *Wiadomości* (potwierdź klawiszem Jog Dial) i wybierz *Inform. lokalne* (potwierdź klawiszem Jog Dial). Następnie wybierz *Odbiór?* (wciśnij klawisz Jog Dial). Wybierz i potwierdź opcję *Włącz* (potwierdź klawiszem Jog Dial).

Aby wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach uprzednio wprowadzonych do telefonu wejdź do menu aparatu klawiszem Jog Dial. Wejdź do opcji *Wiadomości* (potwierdź klawiszem Jog Dial) i wybierz *Inform. lokalne* (potwierdź klawiszem Jog Dial). Następnie wybierz *Odbiór?* (wciśnij klawisz Jog Dial). Wybierz i potwierdź opcję *Wyłącz* (potwierdź klawiszem Jog Dial).